

3.15아트센터 대극장 Fly Batten List

NO	구분	세트	비고	NO	구분	세트	비고
1	CEILING LIGHT BATTEN		조명바텐	38	#21 SET		
2	현수막		16m×1.2m	39	#22 SET		
3	#1 APRON		조명바텐	40	#1 정면음향반사판		
4	방화막			41	#4 DRAW		
5	면막			42	SCREEN		
6	#1 SET			43	UPPER HORIZONT		
7	#1 DRAW			44	#23 SET		
8	#1 SUS		조명바텐	45	#24 SET		
9	#2 SET			46	B. CYC (흑막)		
10	#1 천정음향반사판			47	B. CYC (흰막)		
11	#3 SET			48	#1 측면음향반사판		
12	태극기			49	#2 측면음향반사판		
13	#4 SET			50	#3 측면음향반사판		
14	#5 SET			51	#4 측면음향반사판		
15	#6 SET			52	#5 측면음향반사판		
16	#2 SUS		조명바텐	53	#6 측면음향반사판		
17	#7 SET			54	#1 BACK SUS		조명바텐
18	#2 DRAW			55	#1 BACK SET		
19	#8 SET			56	#2 BACK SUS		조명바텐
20	#9 SET			57	#3 BACK SUS		조명바텐
21	#10 SET			58	#4 BACK SUS		조명바텐
22	#2 천정음향반사판			59	#2 BACK SET		
23	#11 SET			60	#1 BANNER BATTEN		
24	#12 SET			61	#2 BANNER BATTEN		
25	#3 SUS		조명바텐	62	#3 BANNER BATTEN		
26	#13 SET			63	#4 BANNER BATTEN		
27	#14 SET			64	#5 BANNER BATTEN		
28	#15 SET			65	#6 BANNER BATTEN		
29	#3 DRAW			67	#7 BANNER BATTEN		
30	#4 SUS		조명바텐	68	#8 BANNER BATTEN		
31	#16 SET						
32	#17 SET						
33	#3 천정음향반사판						
34	#18 SET						
35	#19 SET						
36	#20 SET						
37	#5 SUS		조명바텐				

※상부바텐 간격은 일정하지 않음(간섭주의)